Call 1-800-4MY-HOME® (1-800-469-4663)
for Service Parts

GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:
MODEL NUMBER MODEL DESCRIPTION
PART NUMBER PART DESCRIPTION
QUANTITY PART COLOR

#	PART NO.	DESCRIPTION
1	1006309	LINER
2	12918A3-SS	LOCK
3	1004305	NAMEPLATE
4	1004832-EBK	4" DRAWER - BLACK
5	14933-EBK	LOCK BAR - BLACK
6	1005982	DRAWER SLIDE
7	1004833-EBK	6" DRAWER - BLACK
8	18914A3	DRAWER TRIM
--	27819	CASTER PACK
--	F1817	INSTRUCTION SHEET
--	14898	HARDWARE BAG

NOTE:
1. ALL UNNUMBERED PARTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE OPPOSITE SIDE.
2. REPLACEMENT KEYS MAY BE ORDERED USING THE CODE WHICH APPEARS ON THE FACE OF THE LOCK.

CRAFTSMAN®

SERVICE PARTS

Model No. **706. 310140**
4 Drawer Premium Roll-Away

Modelo No. **706. 310140**
Deslizadera Especial de 4 Gavetas



Llame al 1-800-659-7084
para Piezas de Servicio

INDICAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
NUMERO DE MODELO DESCRIPCION DEL MODELO
NUMERO DE PIEZA DESCRIPCION DE LA PIEZA
CANTIDAD COLOR DE LA PIEZA

#	No. DE PIEZA	DESCRIPCION
1	1006309	FORRO DE GAVETA
2	12918A3-SS	CERRADURA
3	1004305	PLACA DE NOMBRE
4	1004832-EBK	100MM GAVETA – NEGRO
5	14933-EBK	BARRA DE BLOQUEO – NEGRO
6	1005982	CORREDERA DE GAVETA
7	1004833-EBK	150MM GAVETA – NEGRO
8	18914A3	MOLDURA DE GAVETA
--	27819	PAQUETE DE RUEDECILLAS
--	F1817	HOJA DE INSTRUCCIONES
--	14898	BOLSA DE QUINCALLERIA

NOTA:
1. TODAS LAS PIEZAS SIN NUMERO SE PUEDEN INTERCAMBIAR CON LAS DEL LADOS OPUESTO.
2. SE PUEDEN PEDIR LLAVES DE RECAMBIO USANDO LA COMBINACION DE LETRAS Y NUMEROSO QUE APARECE COMO EL NUMERO DE PIEZA EN LA CARA DE LA CERRADURA.